



Bedienungsanleitung



VOR INBETRIEBNAHME BITTE LESEN

Bevor Sie den 39G Bluetooth® Lautsprecher in Betrieb nehmen und das von Ihnen gekaufte elektronische Gerät im Sinne des Herstellers verwenden, lesen Sie bitte die ausführliche Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Wir haben Ihnen nach Kaufabschluss automatisiert per Email die aktuelle Version der Bedienungsanleitung gesendet.

Es steht Ihnen auch unter www.noxgear.at/bedienungsanleitung oder mittels Scan des QR-Codes die aktuelle Version der Bedienungsanleitung zur Verfügung. Sollte etwas unverständlich formuliert sein, kontaktieren Sie uns bitte unter info@noxgear.at

Originalverpackung

Wir bitten Sie bei Erhalt des Produktes die Verpackung nicht zu beschädigen und die Original Verpackung für den Fall des Rücktritts vom Kaufvertrag (14 Tage) unbedingt aufzubewahren. Eine Erstattung des vollen Kaufpreises ist nur möglich, wenn Produkt, Zubehör und Originalverpackung in einem einwandfreien, wiederverkaufbaren Zustand sind.

Prüfung auf Vollständigkeit

Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. (39G Lautsprecher + Micro-USB-Ladekabel + Bedienungsanleitung)
Bei offensichtlichen Schäden ersuchen wir Sie den Artikel nicht in Betrieb zu nehmen, sondern unser Service zu kontaktieren.

Zweckbestimmung Musik hören & telefonieren

Der spritzwassergeschützte Lautsprecher 39G des US amerikanischen Unternehmens NOXGEAR LLC., in Europa bzw. der Europäischen Union vertreten durch NOXGEAR Austria – alexanderderler e.U.- dient der Wiedergabe von Musik und Sprachtelefonie mittels Bluetooth® von einer externen Datenquelle; zum Beispiel ein Smartphone oder einer Smartwatch; unabhängig des Herstellers.

Der Lautsprecher ist zum Einsatz im privaten Bereich bestimmt. Verwenden Sie den Lautsprecher ausschließlich gemäß dieser Bedienungsanleitung. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen bzw. Ihr Gehör schädigen. Der Hersteller bzw. der Generalimporteur übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen, fahrlässig, grob fahrlässig oder vorsätzlichen Gebrauch an Menschen & Tieren sowie Sachen entstehen.

Es haftet in jedem Fall der Verursacher bzw. der gesetzliche Vormund des Verursachers.

Um den NOXGEAR 39G nutzen zu können benötigen Sie ein Bluetooth®-fähiges Daten-Quellgerät wie ein Smartphone oder eine Smartwatch. Nutzen Sie die Bluetooth®-Funktion nur an Orten, an denen drahtlose Funkübertragung gestattet ist.

Getestet und geprüft mit Kopfhörern mit einer Kabellänge von 90 cm von einem österreichischen Labor.

Sicherheitshinweise

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und dem Schutz Dritter stets beachten sollten. Je nach Land können abseits unserer Hinweise, länderspezifische Verordnungen oder Gesetze eine übergeordnete Gültigkeit haben; bitte erkundigen sie sich vor Inbetriebnahme und befolgen Sie Diese.

Rücktritt vom Kaufvertrag

Rücksendung binnen 14 Tagen ab Rechnungsdatum

siehe ebenso Seite 1 Punkt Originalverpackung

Für die Versandkosten zu uns bitten wir Sie selbst aufzukommen. Sollte Ihre Reklamation einer Gewährleistung im Sinne des Gesetzgebers und unserem Vertrag entsprechen, erstatten wir Ihnen die günstigst-mögliche Versandart zum Zeitpunkt des Versandes von Ihnen zu uns. Unabhängig welche Versandart Sie gewählt haben.

Reklamation Technischer Defekt

Für eine ordnungsgemäße Bearbeitung Ihrer Reklamation benötigen wir unbedingt:

- Rechnung bzw. Kopie
- Bestellnummer
- Reklamationsgrund - bitte eine möglichst genaue Beschreibung des Reklamationsgrundes

Bitte bleiben Sie, unabhängig Ihres Anliegens, sachlich. Eine emotionale Entgleisung hilft uns nicht in der Lösungsfindung.

Für die Versandkosten zu uns, bitten wir Sie selbst aufzukommen. Sollte Ihre Reklamation einer Gewährleistung im Sinne des Gesetzgebers und unserem Vertrag entsprechen, erstatten wir Ihnen die günstigst-mögliche Versandart zum Zeitpunkt des Versandes von Ihnen zu uns. Unabhängig welche Versandart Sie gewählt haben.





Was ist ein Quellgerät

Ein Quellgerät kann ein Bluetooth® fähiges Smartphone oder eine Bluetooth® fähige Smartwatch sein, welche Musikdateien gespeichert hat und abspielt. Laut Hersteller Angaben unabhängig der Marke.

Koppeln des Quellgerätes

- Drücken Sie die Taste Play/Pause für 3 Sek. gedrückt halten: Bluetooth® Connecting Modus
- Schalten Sie an Ihrem Quellgerät (Smartphone, Smartwatch) die Bluetooth®-Funktion ein.
- Lassen Sie Ihr Quellgerät (Smartphone/Smartwatch) nach Bluetooth® Geräten suchen (Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Quellgerätes)
- In der Liste der gefundenen Geräte sollte nach dem Suchlauf auch „NOXGEAR 39G“ aufgeführt sein.
- Wählen Sie aus der Liste „NOXGEAR 39G“ aus der Liste der gefundenen Geräte aus.
- Das Verbinden sollte erfolgreich vollzogen sein und Musik/Telefonie über den 39G ausgegeben werden.

Fehlerbehebung koppeln

- Sollte das Koppeln beim ersten Mal nicht erfolgreich sein, schalten Sie bitte beim Quellgerät die Bluetooth® Funktion aus und wieder ein.
- Auch kann es hilfreich sein, beide Geräte für einige Sekunden vollkommen aus- und wieder einzuschalten.
- Sollten Smartphone & Smartwatch in Ihrer Umgebung sein, schalten Sie bitte bei jenem Quellgerät die Bluetooth® Funktion aus, welches Sie nicht als Quell- bzw. Ausgabegerät verwenden möchten.

Einschalten

- Drücken Sie die Taste Play/Pause – es verbindet sich – (regulär) automatisch mit dem Quellgerät; bei mehreren Quellgeräten, wählen Sie bitte aktiv das Bevorzugte.
- Der 39G sagt: «NOXGEAR 39G activated» - Battery & der aktuelle Ladezustand - «good - medium - low» - «connected» = «gekoppelt» und blinkt langsam blau

Ausschalten

- Drücken Sie die Taste Play/Pause und halten Sie diese 2-3 Sekunden gedrückt.

Anruf annehmen

der 39G muss dazu eingeschaltet und mit dem Quellgerät gekoppelt sein

- Bei einem eingehenden Anruf klingelt Ihr Smartphone/Smartwatch und auch der NOXGEAR 39G gibt einen eigenen Klingelton wieder.
- Zur Annahme des Anrufs Taste Play/Pause kurz drücken – LED leuchtet während des Telefonats grün.
- Eine laufende Medienwiedergabe wird pausiert.
- Sie können das Telefonat nun über das eingebaute Mikrofon/Lautsprecher führen.



Anruf beenden

- Taste Play/Pause erneut kurz drücken
- Wenn das Telefonat beendet ist, Musik mittels einmaligem Tastendruck Play/Pause fortsetzen.

Anruf ablehnen

- Drücken und halten Sie die Play/Pause Taste

Musiktitel

- Nächster Musiktitel: Taste „Doppelpfeil rechts“ kurz drücken
- Vorheriger Musiktitel: Taste „Doppelpfeil links“ kurz drücken





Lautstärke

- Taste PLUS kurz drücken für lauter
- Taste MINUS kurz drücken für leiser
- Längeres Drücken der PLUS oder MINUS Taste verändert die Lautstärke rasant kontinuierlich.

Fehlerbehebung Lautstärke

Sollte die Ausgabe von Sprache oder Signaltönen entsprechend zu laut oder zu leise sein, lesen sie bitte im Handbuch ihres Smartphones nach.

Lautstärke

♥ Bitte wählen Sie für sich und die Mitmenschen in Ihrer Umgebung eine angenehme Lautstärke. ♥

♥ Bitte respektieren Sie die Privatsphäre und Ruhe, die Menschen sowie Tiere in Ihrer Umgebung brauchen und möchten. ♥
Dauerhaftes Hören mit hoher Lautstärke kann zu Schäden an Ihrem Gehör und dem Gehör Ihrer Kinder und Haustiere führen.

Beugen Sie Gesundheitsschäden vor und vermeiden Sie das Hören bei großem Lautstärkepegel über lange Zeiträume.

Halten Sie bei hohen Lautstärken immer einen gewissen Abstand zum Gerät und nie Ihre Ohren oder die Ohren von Kindern oder Tieren direkt an den Lautsprecher! Wenn ein Lautsprecher auf große Lautstärke eingestellt ist, kann ein sehr hoher Schalldruck entstehen. Neben organischen Schäden können dadurch auch psychologische Folgen auftreten.

♥ Besonders gefährdet sind Kinder und Haustiere. ♥

Info: Stellen Sie den Lautstärkeregler Ihres 39G vor dem Einschalten auf eine niedrige Lautstärke ein.

Ladestrom

Bitte führen Sie den mitgelieferten Micro-USB-Stecker in die dafür vorgesehene Ladebuchse an der Unterseite des 39G ein und das andere Ende des Kabels in einen handelsüblichen 5 Watt USB-Netzstecker (& Diesen folglich in eine Stromquelle) ein.

Achten Sie beim Anschließen des Netzteils darauf, dass die richtige Spannung anliegt.

Die durchschnittliche Ladedauer beträgt ca. 3 Stunden (bis das LED grün leuchtet). Der max. Ladestrom beträgt 0,5 Ampere.

Info: Die Geräte werden nicht voll geladen an unsere Kunden ausgeliefert.

Akkustand – akustische Anzeige

„battery good“	Ladestand gut	= 100% bis 75% Ladestand
„battery medium“	Ladestand ausreichend	= 75% bis 25% Ladestand
„battery empty/low“	Ladestand schwächer	= 25% bis 0% Ladestand

Automatische Abschaltung

Der Leerlauf-Timer beträgt im gekoppelten Zustand 3 Stunden, im nicht gekoppelten Zustand 5 Minuten. Zum Schutz des Akkus verfügt der NOXGEAR 39G-Lautsprecher über einen Tiefenentladungsschutz der das Gerät bei Erreichen eines definierten Schwellwertes abschaltet.



Sprachassistenten

Voraussetzungen:

Bestehende Bluetooth-Verbindung und Sprachassistent auf dem Smartphone eingeschaltet.

Drücken Sie zur Aktivierung des Assistenten kurz die Taste und warten Sie, bis sich der Assistent meldet. Sprechen Sie dann einfach in Richtung des NOXGEAR 39G.

Die Lautstärke bei der Wiedergabe von Sprache und Signaltönen in Zusammenhang mit dem Sprachassistenten sind abhängig von den Einstellungen ihres Smartphones.

Sollte die Ausgabe von Sprache oder Signaltönen entsprechend zu laut oder zu leise sein, lesen sie bitte im Handbuch ihres Smartphones nach.



Befestigungsmöglichkeiten

Verwenden Sie den Lautsprecher nur mittels Klipp, welcher sich auf der Rückseite des NOXGEAR 39G befindet oder mittels der Magnethalterung, welche sich ebenfalls in der Vertiefung der Rückseite des NOXGEAR 39G am Gehäuse befindet. Bitte achten Sie darauf diesen Magnetklipp nicht zu verlieren! Dieser Magnetklipp ist ein kostenpflichtiges Ersatzteil. www.noxgear.at/zubehoer

Bitte achten Sie darauf den fix verbauten Klipp nicht zu überdehnen!

Ein Überdehnen und infolge ein Brechen des Klipps entspricht keinem Materialfehler und unterliegt nicht der Gewährleistung.

Der Lautsprecher könnte bei unsachgemäßer Befestigung abfallen und Personen- sowie Sachschäden nach sich ziehen oder gar selbst irreparabel beschädigt werden.

**! Magnet Clip bitte nicht verlieren !
+ kostenpflichtiger Ersatzteil +**



**! Klammer bitte nicht überdehnen !
+ kostenpflichtiger Ersatzteil +**

Kinder

NOXGEAR Produkte sind nicht für den Einsatz an Kindern konzipiert. NOXGEAR Produkte sind kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte von NOXGEAR benutzen. Kinder können sich beim Spielen mit dem Produkt verletzen oder an Zubehöerteilen oder auch dem Verpackungsmaterial verfangen, verschlucken und daran ersticken.

Achtung bei Wasser

Der 39G hält Spritzwasser wie Regen oder Schneefall über einen zeitlich begrenzten Zeitraum stand, ist jedoch keinesfalls zum Schwimmen oder einem Wasserbad geeignet.

Der Spritzwasserschutz ist nur gegeben, wenn der NOXGEAR 39G gemäß seiner Bauart und mit der Ladebuchse des Mikro-USB Steckers nach unten (Richtung Boden) getragen wird.

Betreiben Sie eine Stromversorgung nicht in Feuchträumen, und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser.

Achten Sie auch darauf, dass keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße in der Nähe stehen.

Die vollständige Trennung vom Netz erfolgt bei diesem Gerät durch Ziehen des USB-Kabels am Netzstecker oder des Netzteils vom Stromnetz. Wenn das Gerät Rauch entwickelt, verbrannt riecht oder ungewohnte Geräusche von sich gibt, trennen Sie es sofort vom Netz, und nehmen Sie es nicht mehr in Betrieb. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des NOXGEAR 39G. Die Instandsetzung des Geräts darf nur vom Hersteller vorgenommen werden.

Info: Wenn Sie das Gerät schnell von einer kalten in eine warme Temperaturzone bringen, z.B. im Winter nach körperlicher Ertüchtigung – kann sich Kondenswasser im Inneren des Gehäuses bilden. Lassen Sie das Gerät in einem solchen Fall mindestens zwei Stunden ohne Funktion akklimatisieren.

Achtung bei Wärme

Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Feuer oder anderen Wärmequellen wie Wärmelampe, Heizkörper, Kamine oder langer, direkter Sonneneinstrahlung.

Lithiumbatterien (der eingebaute Lithium-Akku) dürfen sich nicht erhitzen und können bei unsachgemäßer Handhabung sowie Lagerung explodieren bzw. Feuer verursachen.

Tiefenentladung schädigt die Akku-Zellen irreparabel.

Die häufigste Ursache für eine Tiefenentladung ist lange Lagerung bzw. Nichtnutzung eines teilentladenen Akkus.

Magnete

Dieses Produkt enthält magnetisches Material.

Erkundigen Sie sich ggf. bei Ihrem Arzt nach Auswirkungen auf Implantate wie Herzschrittmacher oder Defibrillatoren.

Häufige Ursachen für Defekte

Grobe Falschnutzung des Produktes, längeres Nicht-Verwenden sowie Nicht-Aufladen der Lithiumbatterie sind die Hauptursachen für Defekte. Für eine optimale Akkuleistung vermeiden Sie tiefe Entladungen von unter 20% (Anzeige: „Battery low“ & rotes LED Signallicht).

Laden Sie Ihren Akku gemäß Anzeige (Anzeige „battery low“ & „battery medium“) oder zumindest 14-tägig.

Lagern Sie Ihren Akku am besten bei einer Raumtemperatur zwischen +5Grad Celsius und +35Grad Celsius.

Tiefenentladung schädigt die Akku-Zellen irreparabel. Die häufigste Ursache für die Tiefenentladung ist lange Lagerung bzw. Nichtnutzung eines teilentladenen Akkus.

Lagern Sie den Akku erst nach vollständiger Aufladung in einer feuersicheren Umgebung.



Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung ein möglichst weiches, mit Wasser leicht angefeuchtetes Mikrofaser Tuch und anschließend sofort ein weiches, trockenes Tuch um Verschmutzungen ohne Druck abzuwischen.

Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe Reiniger, Spiritus, Verdünnern, Benzin oder Ähnliches.

Reinigungsmittel und grob-fasrige Tücher oder Schwämme können die empfindliche Gehäuse Oberfläche beschädigen, in das Innere des Gehäuses eindringen und Schäden an der verbauten Elektronik verursachen.

Fachgerechte Entsorgung

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte der NOXGEAR 39G von Ihnen gar nicht mehr benutzt werden wollen, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll bei einer offiziellen Sammelstelle seiner Kommune abzugeben. Somit werden Elektro-Altgeräte fachgerecht verwertet. Deshalb sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet. Batterien und Akkus bitte nur in entladene Zustand abgeben!

Gewährleistung des gekauften Geräts

Gemäß VGG ab 01.01.2022 aktuelle Fassung

Gewährleistung Lithiumbatterie: Die Lebensdauer der verbauten Lithiumbatterie hängt maßgeblich von der Nutzung und den Ladezyklen des Produktes ab.

Der Gewährleistungszeitraum ist bei diesem Batterietyp auf sechs Monate ab Kaufdatum beschränkt.

Bitte lesen Sie hierzu in der Bedienungsanleitung die Punkte „Akku laden“ und „Häufige Ursachen für Defekte“.

Vielen Dank für Ihr Verständnis

Aubewahrung Lagerung

Bewahren Sie den NOXGEAR 39 bei einer Raumtemperatur zwischen 0 Grad Celsius und +35 Grad Celsius auf.

Dieses Produkt sollte nur innerhalb des Temperaturbereichs von -20 Grad Celsius und +40 Grad Celsius verwendet werden.

Der Temperaturbereich zum Laden des Lichtsystems wird im Abschnitt „Laden des Akkus“ dieser Gebrauchsanleitung definiert.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Empfehlungen zur sachgemäßen Verwendung von batterie-betriebenen (Lithium-) Geräten.

Die Lagerung sollte jedenfalls in einer feuerfesten Umgebung sein.

REPARATUR

Versuchen Sie bitte nicht, dieses Produkt zu reparieren, zu zerlegen oder anderweitig zu verändern.

Im Falle einer Störung kontaktieren Sie bitte NOXGEAR unter info@noxgear.at

Haftungshinweis

Wir haften gemäß Produkthaftungsgesetz und gewährleisten gemäß VGG.

Stand 01.12.2023