



VOR INBETRIEBNAHME BITTE LESEN

Bevor Sie den TRACER2 in Betrieb nehmen und das von Ihnen gekaufte elektronische Gerät im Sinne des Herstellers verwenden, lesen Sie bitte die ausführliche Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Wir haben Ihnen nach Kaufabschluss automatisiert per Email die aktuelle Version der Bedienungsanleitung gesendet.

Es steht Ihnen auch unter www.noxgear.at/bedienungsanleitung oder mittels Scan des QR Codes die aktuelle Version der Bedienungsanleitung zur Verfügung.

Sollte etwas unverständlich formuliert sein, kontaktieren Sie uns bitte unter info@noxgear.at

Originalverpackung

Wir bitten Sie bei Erhalt des Produktes die Verpackung nicht zu beschädigen und die Original Verpackung für den Fall des Rücktritts vom Kaufvertrag (14 Tage) unbedingt aufzubewahren.

Eine Erstattung des vollen Kaufpreises ist nur möglich, wenn Produkt, Zubehör und Originalverpackung in einem einwandfreien, wiederverkaufbaren Zustand sind.

Prüfung auf Vollständigkeit

Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. (TRACER2 + USB-C-Ladekabel + online Bedienungsanleitung)

Bei offensichtlichen Schäden ersuchen wir Sie den Artikel nicht in Betrieb nehmen, sondern unser Service zu kontaktieren.

Rücktritt vom Kaufvertrag

Rücksendung binnen 14 Tagen ab Rechnungsdatum

siehe ebenso Seite 1 Punkt Originalverpackung

Für die Versandkosten zu uns bitten wir Sie selbst aufzukommen.

Sollte Ihre Reklamation einer Gewährleistung im Sinne des Gesetzgebers und unserem Vertrag entsprechen, erstatten wir Ihnen die günstigstmögliche Versandart zum Zeitpunkt des Versandes von Ihnen zu uns. Unabhängig welche Versandmethode Sie gewählt haben.

Sicherheitshinweise

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und dem Schutz Dritter stets beachten sollten. Je nach Land können abseits unserer Hinweise, länderspezifische Verordnungen oder Gesetze eine übergeordnete Gültigkeit haben; bitte erkundigen sie sich vor Inbetriebnahme und befolgen Sie Diese.

Zweckbestimmung

Der TRACER2 – die LED Sichtbarkeitsweste des amerikanischen Herstellers NOXGEAR LLC., vertreten durch NOXGEAR Austria - alexanderderler e.U., ist gemäß seiner Bestimmung ein Sportartikel zur Verwendung im Außenbereich.

Das Produkt wurde für Menschen konzipiert, die von anderen Menschen nach Möglichkeit, abhängig der Tages- und Jahreszeit sowie den vorherrschenden Witterungsbedingungen besser wahrgenommen werden möchten.

Getestet und geprüft von einem österreichischen Labor.

Nur für Erwachsene

Der TRACER2 von Noxgear LLC - die LED Sichtbarkeitsweste für sportlich aktive Menschen ist ausnahmslos von erwachsenen Menschen, sowie mündig Minderjährigen ab dem 16. Lebensjahr, zu verwenden.

Nicht für Kinder

Es ist untersagt den TRACER2 (und andere Produkte) von NOXGEAR LLC. Kindern und Jugendlichen, unabhängig der Motivation anzulegen, sie damit auszurüsten oder Ihnen zu überlassen. Es haftet einzig der Erziehungsberechtigte für daraus entstehende Verletzungen, Unfälle oder Schäden an Leib und Leben, sowie an daraus resultierenden Folgeschäden an unbeteiligten Dritten und oder Sachen gemäß Definition. Dieses Produkt ist kein Spielzeug!

Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte von NOXGEAR benutzen. Kinder können sich beim Spielen mit dem Produkt verletzen oder an Zubehörteilen oder auch dem Verpackungsmaterial verfangen, verschlucken und daran ersticken.



♥ Bitte des Herstellers ♥

Der Generalimporteur, sinngemäß der Verkäufer des Produktes, appelliert an Sie, liebe Kundin, lieber Kunde, das NOXGEAR Produkt mit angemessener Sorgfalt & Sensibilität, für Sie selbst, aber auch für Ihre Mitmenschen, Tiere und Ihre Umwelt zu verwenden.

♥ Respekt ♥

Bitte bedenken Sie, dass der TRACER2 durch seine starke Leuchtkraft, ein aktives Mittel ist, um auf sich aufmerksam zu machen. Je nach Leuchtmodus kann dies jedoch auch verstörend auf Ihre Umwelt wirken. Bitte ändern Sie den Leuchtmodus (Farbe, leuchten, blinken) bzw. deaktivieren Sie den TRACER2, wenn Sie vermuten/feststellen, Ihr Umfeld zu verstören oder gesundheitlich zu beeinträchtigen. Es kann in seltenen Fällen sein, dass Sie bei Personen oder Tieren mit optischer (Hyper-) Sensibilität ungewünschte Reaktionen auslösen.

Einstellen des Brustgurtes

Die flexible Brustgurteinstellung kann verwendet werden, um den gewünschten Sitz zu erreichen. Der TRACER2 kann auch in Kombination mit einem Pullover oder einer Jacke getragen werden; Bitte beachten Sie, den Gurt des TRACER2 dennoch nicht zu überdehnen.

Funktion des TRACER2

EIN/AUS - Änderung des Leuchtmodus

1. Drücken Sie die Power Taste um einzuschalten.
2. Drücken Sie die Power Taste um den gewünschten Beleuchtungsmodus auszuwählen.
3. Halten Sie die Power Taste gedrückt um auszuschalten.

Die LED Ladeanzeige signalisiert mit einer(!) aktiven LED am Corpus, dass das Energieniveau niedrig ist und Sie eine Stromversorgung zeitnah vornehmen sollen. Befolgen Sie die Anweisungen zum Aufladen bei niedrigen Energie Stand.



Allgemeine Hinweise

Die Konstruktion dieses Produkts ist für den typischen Verschleiß bei angemessener Sorgfalt ausgelegt. Sollten Sie das Produkt oder einzelne Komponenten unter stärkeren oder atypischen Bedingungen verwenden, kann dies zu Beschädigungen führen. Nutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand, wenn Sie das Produkt in einer extremen Art und Weise und jenseits des dafür vorgesehenen Verwendungszwecks benutzen. Stellen Sie den Gebrauch ein, sobald das Lichtsystem beschädigt ist. Der TRACER2 ist nicht dafür konstruiert Personen oder andere Lebewesen oder Güter zu ziehen oder als Tragegeschirr, im Hilfs- und Assistenzeinsatz zu verwenden. Der TRACER2 ist keinesfalls konstruiert um sich selbst oder andere, Gegenstände, Menschen oder Tiere fest zu binden, anzuhängen, zu ziehen, zu tragen oder zu sichern. Für Schäden, die durch einen sachgemäßen oder unsachgemäßen Gebrauch des TRACER2 verursacht werden, ohne dass ein Fehler des TRACER2 für den Schaden ursächlich ist, übernehmen wir jedoch keine Haftung. Die Benutzung des TRACER2 erfolgt auf eigene Gefahr.

Ausschluss Zweckbestimmung

Entgegen unterschiedlicher länderspezifischer Interpretationsmöglichkeiten entspricht der TRACER2 - NICHT- den Auflagen und Bestimmungen der persönlichen Schutzausrüstung. Den technischen Anforderungen für öffentlich-rechtliche Einsatzorganisationen, Vereinen, Gruppierungen oder auch NGOs wird technisch gesehen, nicht entsprochen. Es ist untersagt den TRACER2 von NOXGEAR LLC. in seiner Bauweise oder seinen vorgesehenen Verwendungszweck zu verändern. Ebenso ist es nicht autorisierten Personen untersagt, den TRACER2 zu öffnen oder Manipulationen durchzuführen.



Reklamation Technischer Defekt

Für eine ordnungsgemäße Bearbeitung Ihrer Reklamation benötigen wir unbedingt:

- Rechnung bzw. Kopie
- Bestellnummer
- Reklamationsgrund - bitte eine möglichst genaue Beschreibung des Reklamationsgrundes

Bitte bleiben Sie, unabhängig Ihres Anliegens, sachlich. Eine emotionale Entgleisung hilft uns nicht in der Lösungsfindung.

Für die Versandkosten zu uns, bitten wir Sie selbst aufzukommen.

Sollte Ihre Reklamation einer Gewährleistung im Sinne des Gesetzgebers und unserem Vertrag entsprechen, erstatten wir Ihnen die günstigstmögliche Versandart zum Zeitpunkt des Versandes von Ihnen zu uns. Unabhängig welche Versandmethode Sie gewählt haben.

Ladestrom - Stromversorgung

Bitte führen Sie den mitgelieferten USB-C-Stecker in die dafür vorgesehene Ladebuchse an der Unterseite des TRACER2 ein und das andere Ende des Kabels in einen handelsüblichen 5 Watt-USB-Netzstecker (& Diesen folglich in eine Stromquelle) ein.

Achten Sie beim Anschließen des Netzteils darauf, dass die richtige Spannung anliegt.

Die durchschnittliche Ladedauer beträgt ca. 3 Stunden.

Der max. Ladestrom beträgt 0,5 Ampere.

Info: Die Geräte werden nicht voll geladen an unsere Kunden ausgeliefert.

Achtung bei Wasser

Der TRACER2 hält Spritzwasser wie Regen oder Schneefall über einen zeitlich begrenzten Zeitraum stand, ist jedoch keinesfalls zum Schwimmen oder einem Wasserbad geeignet.

Der Spritzwasserschutz ist nur gegeben, wenn der TRACER2 gemäß seiner Bauart und mit der Ladebuchse des USB-C Steckers nach unten (Richtung Boden) getragen wird.

Betreiben Sie eine Stromversorgung nicht in Feuchträumen, und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser.

Achten Sie auch darauf, dass keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße in der Nähe stehen.

Die vollständige Trennung vom Netz erfolgt bei diesem Gerät durch Ziehen des USB-Kabels am Netzstecker oder des Netzteils vom Stromnetz. Wenn das Gerät Rauch entwickelt, verbrannt riecht oder ungewohnte Geräusche von sich gibt, trennen Sie es sofort vom Netz, und nehmen Sie es nicht mehr in Betrieb. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des TRACER2.

Die Instandsetzung des Geräts darf nur vom Hersteller vorgenommen werden.

Info: Wenn Sie das Gerät schnell von einer kalten in eine warme Temperaturzone bringen, z. B. im Winter nach körperlicher Ertüchtigung – kann sich Kondenswasser im Inneren des Gehäuses bilden. Lassen Sie das Gerät in einem solchen Fall mindestens zwei Stunden ohne Funktion akklimatisieren.

Achtung bei Wärme

Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Feuer oder anderen Wärmequellen wie Wärmelampe, Heizkörper, Kamine oder langer, direkter Sonneneinstrahlung. Lithiumbatterien (der eingebaute Lithium-Akku) dürfen sich nicht erhitzen und können bei unsachgemäßer Handhabung sowie Lagerung explodieren bzw. Feuer verursachen. Tiefenentladung schädigt die Akku-Zellen irreparabel.

Die häufigste Ursache für eine Tiefenentladung ist lange Lagerung bzw. Nichtnutzung eines teilentladenen Akkus.

Aufbewahrung Lagerung

Bewahren Sie das NOXGEAR Produkt bei einer Raumtemperatur zwischen 0 Grad Celsius und +35 Grad Celsius auf.

Dieses Produkt sollte nur innerhalb des Temperaturbereichs von -20 Grad Celsius und +40 Grad Celsius verwendet werden.

Der Temperaturbereichs zum Laden des Lichtsystems wird im Abschnitt „Laden des Akkus“ dieser Gebrauchsanleitung definiert.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Empfehlungen zur sachgemäßen Verwendung von batteriebetriebenen (Lithium) Geräten.

Die Lagerung sollte jedenfalls in einer feuerfesten Umgebung sein.

Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung ein möglichst weiches, mit Wasser leicht angefeuchtetes Mikrofaser Tuch und anschließend sofort ein weiches, trockenes Tuch um Verschmutzungen ohne Druck abzuwischen.

Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe Reiniger, Spiritus, Verdüner, Benzin oder Ähnliches.

Reinigungsmittel und grobfasrige Tücher oder Schwämme können die empfindliche Gehäuse Oberfläche beschädigen, in das Innere des Gehäuses eindringen und Schäden an der verbauten Elektronik verursachen.



Fachgerechte Entsorgung

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte der NOXGEAR TRACER2 von Ihnen gar nicht mehr benutzt werden, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll bei einer offiziellen Sammelstelle seiner Kommune abzugeben. Somit werden Elektro-Altgeräte fachgerecht verwertet. Deshalb sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet. Batterien und Akkus bitte nur in entladenerem Zustand abgeben!

Gewährleistung des gekauften Geräts

Gemäß VGG ab 01.01.2022 aktuelle Fassung

Gewährleistung Lithiumbatterie:

Die Lebensdauer der verbauten Lithiumbatterie hängt maßgeblich von der Nutzung und den Ladezyklen des Produktes ab. Der Gewährleistungszeitraum ist bei diesem Batterietyp auf sechs Monate ab Kaufdatum beschränkt. Bitte lesen Sie hierzu in der Bedienungsanleitung die Punkte „Akku laden“ und „Häufige Ursachen für Defekte“. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Häufige Ursachen für Defekte

Grobe Falschnutzung des Produktes, längeres Nicht-Verwenden sowie Nicht-Aufladen der Lithiumbatterie sind die Hauptursachen für Defekte. Für eine optimale Akkuleistung vermeiden Sie tiefe Entladungen von unter 20%. Laden Sie Ihren Akku gemäß Anzeige oder kontrollieren Sie, zumindest 14-tägig, den Ladestand. Lagern Sie Ihren Akku am besten bei einer Raumtemperatur zwischen +5Grad Celsius und +35Grad Celsius. Tiefenentladung schädigt die Akku-Zellen irreparabel. Die häufigste Ursache für die Tiefenentladung ist lange Lagerung bzw. Nichtnutzung eines teilentladenen Akkus.

Lagern Sie den Akku erst nach vollständiger Aufladung in einer feuersicheren Umgebung.

Ebenso bitten wir Sie die Glasfaserkabel nicht zu knicken – dies kann zu einem Bruch führen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an info@noxgear.at

REPARATUR

Versuchen Sie bitte nicht, dieses Produkt zu reparieren, zu zerlegen oder anderweitig zu verändern. Im Falle einer Störung kontaktieren Sie bitte NOXGEAR unter info@noxgear.at

Haftungshinweis

Wir haften gemäß Produkthaftungsgesetz und gewährleisten gemäß VGG.

Adresse in Europa

NOXGEAR Austria
alexanderderler e.U.
Gumpoldskirchner Straße 18-24/2/1
A-2340 Mödling
ÖSTERREICH
info@noxgear.at